

Abords

Mur de soutènement en pierres

<p>SCHEMA DE PRINCIPE</p>			
<p>1 – mur existant dégradé en moellons de pierres avec manques et dévers</p>			
<p>2 – dépose partielle, stockage par calibres, mise en place de matériaux drainant côté talus en amont et reconstruction à l'identique en pierres de pays</p>			
<p>3 – hypothèse de reconstruction à l'identique après mise en place d'un drainage</p>			
<p>4 – drainage barbacanes dans mur avec décaissement amont avec mise en place de matériaux drainant</p>			
<p>5 – mise en place d'un parement épais en pierres de pays d'épaisseur 20 à 30 cm avec fruit appuyé sur soutènement calculé en béton préfabriqué sur semelle créée</p>			
<p>6 – couverture en larges pierres (pas d'arase sommante ni de dalle béton)</p>			
<p>Pas de béton apparent en parement Aucune couverture moulée en ciment</p>	<p>Barbacane à intégrer dans réservation avec motif en pierre de taille</p>	<p>Tri et réutilisation des pierres du mur existant et de matériaux locaux</p>	